

Переговорные устройства STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надежной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
4. Не проливайте на пульт жидкости, например чай или кофе. Как показывает практика это основная причина выхода из строя изделия.

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_



Если необходимо услышать...  
stelberry.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
STELBERRY D-600

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	100...8200 Гц
ЛИНИЯ СВЯЗИ	4 проводная
ДАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ	100 метров
ТИП КНОПОК	Сенсорные
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ	16 уровней
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	16 уровней
МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»	1.5 Вт
МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»	1.5 Вт
ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»	84 дБ
ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»	84 дБ
УРОВЕНЬ СИГНАЛА ГРОМКОЙ СВЯЗИ	1 Вольт
ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА	Акустический поролон
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Тактильный пластик
ПИТАНИЕ	12 Вольт
ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ	до 40 мА
ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ	до 310 мА
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	+10...+35° С
ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»	120x140x40 мм
ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»	120x140x40 мм
ВЕС УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ	710 гр

ПРИНЦИП РАБОТЫ



Основная кнопка на обоих пультах. Если директору необходимо пообщаться с секретарем, то достаточно просто прикоснуться к кнопке TALK, после чего на обоих пультах включится двусторонняя аудиосвязь. Разговор может прервать только директор, повторно нажав на эту кнопку. Когда секретарю необходимо связаться с директором, достаточно прикоснуться и удерживать кнопку TALK, при этом секретарь не слышит директора. Если директор хочет ответить, то он включает на своем пульте двустороннюю аудиосвязь.



Очень полезная функция, особенно если секретарь отлучился. Директору достаточно прикоснуться к этой кнопке и на пульте секретаря будет раздаваться сигнал вызова со световой индикацией.

Для прекращения сигнала вызова секретарь должен ответить директору, нажав на кнопку TALK. Впрочем директор сам может прервать вызов, повторно нажав на кнопку вызова секретаря.



Прикоснувшись и удерживая эту кнопку можно сделать объявление по громкой связи, при этом аудиосвязь между пультами прекращается.

Активные колонки могут быть подключены как к пульту директора, так и к пульту секретаря, в зависимости от поставленной задачи. Впрочем к каждому из пультов можно подключить свои колонки, реализовав две независимые системы оповещения.

Согласитесь, очень удобно найти любого сотрудника в офисе, когда его нет на рабочем месте.

## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТОВ «ДИРЕКТОР» И «СЕКРЕТАРЬ»



1 УВЕЛИЧЕНИЕ  
ГРОМКОСТИ

2 УМЕНЬШЕНИЕ  
ГРОМКОСТИ

3 ВЫЗОВ СЕКРЕТАРЯ НА  
ПУЛЬТЕ «ДИРЕКТОР»/  
ИНДИКАЦИЯ ВЫЗОВА НА  
ПУЛЬТЕ «СЕКРЕТАРЬ»


4 УВЕЛИЧЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
МИКРОФОНА

5 УМЕНЬШЕНИЕ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
МИКРОФОНА

6 ГРОМКОЕ  
ОПОВЕЩЕНИЕ

7 ВКЛЮЧЕНИЕ  
ГОЛОСОВОЙ  
СВЯЗИ

## НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПУЛЬТОВ



1 ПИТАНИЕ

Разъем для подключения блока питания. Комплект поставки включает два одинаковых блока питания. Наличие отдельных блоков питания для каждого из пультов гарантирует стабильное качество работы при большой длине линии связи.

2 ВЫХОД ДЛЯ  
СОЕДИНЕНИЯ ПУЛЬТОВ


При помощи кабелей, идущих в комплекте необходимо соединить оба пульта, соблюдая цветовую раскладку проводов. Если необходимо соединить пульты собственным кабелем, то нужно просто соблюсти очередность контактов.

3 ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД

Аудиовыход со стандартным уровнем аудиосигнала 1 Вольт для подсоединения разъема типа «тюльпан». Предназначен для записи переговоров на любой аудиорегиистратор.

4 ГРОМКОЕ  
ОПОВЕЩЕНИЕ

Линейный аудиовыход со стандартным уровнем сигнала 1 Вольт для подсоединения активных колонок (например компьютерных) или офисной системы громкого оповещения. Рассчитан на подсоединения стандартного разъема audiojack 3.5 мм.



## ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ГРОМКОЙ СВЯЗЬЮ

